

Инструкция по скачиванию и установке ПО «Сириус-ПЛК»

1. Зайти на сайт производителя программного обеспечения по ссылке:

<https://rlt.ru/products/programmiruemie-kontrollery/programmnoe-obespechenie/po-dlya-razrabotki/skachat-po>

2. В открывшемся окне скачать Архив с дистрибутивом Сириус-ПЛК:

- «Сириус-ПЛК-0.1.0-win32-x64.rar» для ОС MS Windows
- «Сириус-ПЛК-0.1.0-linux-x64.rar» для ОС Linux

3. Разархивировать скачанные файлы в любую папку на компьютере.

4. После разархивирования открыть папку «Сириус-ПЛК-0.1.0-win32-x64» или «Сириус-ПЛК-0.1.0-linux-x64»

5. Запустить файл «Сириус-ПЛК-0.1.0.exe».